



RDE-1402





Рис.1



Рис.2




Рис.3




Рис.4



Рис.5




Рис.6




Рис.7




Рис.8



Рис.9

КУХОННАЯ МАШИНА

KITCHEN MACHINE

RDE-1402

RUS	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
GB	MANUAL INSTRUCTION	9
DE	DIE BETRIEBSANWEISUNG	13



РУССКИЙ

КУХОННАЯ МАШИНА RDE-1402

Кухонная машина предназначена для смешивания ингредиентов, приготовления соусов, десертов (взбитых сливок, пудингов, коктейлей, майонеза), а также для замешивания теста.

ОПИСАНИЕ

1. Насадка для замешивания крутого теста
2. Насадка для смешивания
3. Венчик для взбивания
4. Крышка чаши с отверстием для добавления продуктов
5. Чаша
6. Вал для установки насадок
7. Место установки чаши
8. Моторный блок
9. Рычаг фиксатора моторного блока
10. Основание
11. Переключатель режимов «0-1- - -6 / PULSE»
12. Противоскользящие ножки
13. Лопатка
14. Кнопки установки времени таймера «+» и «-»
15. Цифровой дисплей

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации кухонной машины внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением кухонной машины убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Перед использованием кухонной машины внимательно осмотрите насадки и состояние сетевого шнура и убедитесь, что насадки и сетевой шнур не имеют повреждений. Если вы обнаружили повреждения, не пользуйтесь устройством.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки.
- Запрещается использовать кухонную машину для смешивания твёрдых ингредиентов, таких как, например, твёрдое сливочное масло или замороженное тесто.
- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед использованием кухонной машины убедитесь, что насадка установлена правильно и зафиксирована.
- Соблюдайте осторожность при установке моторного блока кухонной машины в рабочее положение, не подставляйте руки, не допускайте попадания посторонних предметов в узел соединения моторного блока и основания кухонной машины.
- Прежде чем подключить кухонную машину к электрической сети, убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении «0» (выключено).
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы – не более 10 минут, а время перерыва между включениями должно составлять не менее 10 минут. В случае срабатывания тепловой защиты двигателя и его остановки в процессе работы, отключите кухонную машину от электрической сети. Повторное включение производите только после полного остывания мотора, но не ранее, чем через 30 минут.
- После эксплуатации кухонной машины выключите её, установив переключатель режимов работы в положении «0», выньте вилку сетевого шнура из розетки, приподнимите моторный блок и отсоедините насадку.
- Не погружайте кухонную машину, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки, только затем достаньте устройство из воды.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, сетевому шннуру и вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе моторного блока, это может привести к перегреву электромотора.
- Не оставляйте кухонную машину, включенную в сеть, без присмотра.



РУССКИЙ

- Отключайте устройство от сети перед чисткой, смешной насадок, а также если вы им не пользуетесь.
- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возвращайтесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Регулярно проводите чистку кухонной машины.
- Не касайтесь вращающейся насадки во время работы кухонной машины.
- Не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения насадки.
- Не разрешайте детям касаться корпуса моторного блока, сетевого шнура и вилки сетевого шнура во время работы устройства.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Используйте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами в недоступном для детей месте.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полипропиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой.

Опасность удушья!

- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.rondell.ru.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките устройство из упаковки, удалите любые рекламные наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.
- Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.
- Насадки (1, 2, 3), крышку (4), чашу (5) вымойте тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Моторный блок (8) и основание (10) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

НАСАДКИ (1, 2, 3)

Насадка для замешивания теста (1)

Насадку (1) используйте для замешивания «крутого» теста, перемешивания фарша и т.п.
Сухие ингредиенты, предназначенные для теста, смешивайте на минимальной скорости «1-3», в процессе замешивания теста с помощью переключателя режимов работы (11) увеличивайте или уменьшайте скорость вращения насадки (1).

Насадка для смеcшивания (2)

Используйте насадку (2), например, для приготовления картофельного поре. Рекомендуемые скоростные режимы работы – от 1 до 4.



РУССКИЙ

Венчик для взбивания (3)

Используйте венчик (3) для взбивания сливок, яичного белка, приготовления пудингов, коктейлей, крема, майонеза, соусов, а также для смешивания жидких продуктов. Рекомендуемые скоростные режимы работы – 5-6.

Примечания:

- Следите за правильностью установки насадки и проверяйте надёжность фиксации насадки перед началом работы.
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на моторном блоке (8), это может привести к перегреву электромотора.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы кухонной машины составляет не более 10 минут. Повторное включение производите не ранее, чем через 10 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОЙ МАШИНЫ

- Перед установкой насадок убедитесь в том, что переключатель режимов (11) находится в положении «0», а вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Придерживая рукой моторный блок (8), потяните вверх и удерживайте рычаг фиксатора (9), приподнимите моторный блок (8) и зафиксируйте его в верхнем положении (рис. 4, 5).
- Установите на моторный блок (8) верхнюю крышку чаши (4) (рис. 6). Для этого совместите вырез на внутреннем диаметре верхней крышки (4) с выступом, расположенным с обратной стороны верхней части моторного блока (8).
- Установите чашу (5) на место установки (7) и поверните её по часовой стрелке до упора (рис. 7).
- Установите одну из насадок (1, 2 или 3) на вал (6), слегка нажмите на насадку по направлению вверх и поверните насадку против часовой стрелки до упора. Убедитесь в надёжной фиксации насадки (рис. 8).
- Поместите необходимые ингредиенты в чашу (5).
- Потяните вверх рычаг фиксатора (9), нажимая на верхнюю часть моторного блока (8), установите его в рабочее положение до щелчка (рис. 9). Отпустите рычаг фиксатора (9). Убедитесь в надёжной фиксации моторного блока (8) в рабочем положении, проверьте, что крышка чаши (4) установлена как показано на (рис. 2).

Примечание: в крышке (4) имеется отверстие для добавления ингредиентов во время работы кухонной машины.

- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку на дисплее (15) отобразится время 10:00.
- Поворотом переключателя режимов (11), установите необходимую скорость от 1 до 6 (см. пункт «НАСАДКИ»).

Примечание: максимальная продолжительность непрерывной работы кухонной машины составляет не более 10 минут. Время перерыва между включениями должно составлять не менее 10 минут. В случае срабатывания тепловой защиты двигателя и его остановки в процессе работы, отключите кухонную машину от электрической сети. Повторное включение производите только после полного остывания мотора, но не ранее, чем через 30 минут.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ТАЙМЕРА

- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- На дисплее (15) отобразится показание «10:00».
- Кнопками установки времени таймера «+/-» (14) установите желаемое время таймера в диапазоне от 0:01 до 09:59 мин.
- Для установки минут нажмите и удерживайте кнопку «+». Показания на дисплее (15) начнут мигать. Кнопками «+/-» (14) установите желаемое значение времени в минутах.
- Для установки времени в секундах дождитесь, когда информация на дисплее (15) прекратит мигать. Нажмите и удерживайте кнопку «-». Показания на дисплее (15) снова начнут мигать. Кнопкой «+/-» (14) проведите аналогичную коррекцию времени в секундах. Дождитесь, когда индикация на дисплее будет светиться постоянно.
- Установите переключатель режимов (11) в любое из положений 1-6.
- Через 3 секунды включится моторный блок (8). На дисплее (15) начнётся отсчёт времени работы со значения 0:00.
- По достижении установленного вами времени работа моторного блока (8) будет прекращена. Через 2-3 секунды на дисплее отобразится показание «10:00».
- Для запуска нового цикла работы таймера установите переключатель режимов (11) в положение «0».

- Переведите переключатель режимов (11) в одно из положений 1-6. Через 3 секунды включится моторный блок (8). Начнётся новый цикл отсчёта времени с показаний на дисплее (15) 0:00.

Примечание: Для осуществления быстрой установки показаний времени таймера, нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-».

УСТАНОВКА СКОРОСТИ

Для регулировки скорости вращения насадки в устройстве предусмотрено 2 режима:

Импульсный - отображается на панели управления символом «»;

Непрерывный - имеет плавную регулировку изменения скорости вращения насадок от минимальной до максимальной, и обозначен на панели управления цифрами «1, 2, 3, 4, 5, 6» соответственно.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Завершив работу, установите переключатель режимов работы (11) в положение «0» и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Придерживая рукой моторный блок (8), нажмите вверх и удерживайте рычаг фиксатора (9), приподнимите моторный блок (8) и зафиксируйте его в верхнем положении (рис. 5).
- Снимите насадку. Для этого нажмите на насадку по направлению вверх, и поверните её по часовой стрелке.
- Снимите крышку чаши (4).

- Снимите чашу (5), повернув её против часовой стрелки.
- Извлеките ингредиенты из чаши (5).
- Промойте насадку и чашу (5) в тёплой воде с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Вымойте насадки (1, 2 или 3), чашу (5) и крышку (4) тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем просушите их.
- Протрите моторный блок (8) и основание (10) мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите их насухо.
- Запрещается погружать кухонную машину, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не допускайте попадания воды и чистящих веществ внутрь моторного блока (8) и в узел соединения моторного блока (8) и основания (10).
- Для удаления загрязнений используйте нейтральные чистящие и моющие средства, не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Произведите чистку устройства.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

Таблица рекомендованных настроек скорости насадок при максимальной загрузке

Насадки	Рисунок	Скорость	Время (мин.)	Максимальный объём
Насадка для «кругового» теста		1-3	1 скорость – 30 сек. 2 скорость – 30 сек. 3 скорость – 2-4 мин.	Мука – 1000 гр. Вода – 600 мл.
Насадка для смешивания		1-4	1-2 скорость – 1 мин. 3-4 скорость – 3-4 мин.	Мука – 660 гр. Вода – 840 мл.
Насадка для взбивания		5-6	5 мин.	Минимально не менее 2 белков, но не более 15 яиц одновременно



РУССКИЙ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кухонная машина – 1 шт.
Крышка чаши – 1 шт.
Чаша – 1 шт.
Насадки – 3 шт.
Лопатка – 1 шт.
Инструкция с гарантитным талоном – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 1000 Вт
Максимальная мощность: 2000 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства.

ства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@rondell.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ А, 15-Й ЭТАЖ,
КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД,
ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР ПО ЗАКАЗУ
РОНДЕЛЛ ГМБХ, СОФИ-ШАРЛОТТЕН ШТРАССЕ, 9-10,
14059 БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЛИЦО: ООО «ГИПЕРИОН»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

ДЛЯ СВЯЗИ: РФ, 117452, Г. МОСКВА,
ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4,
ОФИС 401, КАБ. 2.

Тел.: +7 (499) 685-17-81, e-mail: info@rondell.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

www.rondell.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

KITCHEN MACHINE RDE-1402

The kitchen machine is intended for mixing ingredients, making sauces and desserts (whipped cream, puddings, cocktails, mayonnaise) and for kneading dough.

DESCRIPTION

1. Stiff dough hook
2. Mixing attachment
3. Beater
4. Bowl lid with the opening for adding ingredients
5. Bowl
6. Attachments installation shaft
7. Bowl installation place
8. Motor unit
9. Motor unit lock lever
10. Base
11. Operation mode switch «0-1--6 / PULSE»
12. Non-slip feet
13. Spatula
14. Timer setting buttons «+» and «-»
15. Digital display

SAFETY MEASURES

Before using the kitchen machine, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the kitchen machine on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
 - Before using the kitchen machine, examine the attachments and the power cord closely and make sure that the attachments and the cord are not damaged. Do not use the unit if you find any damage.
 - Provide that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges. Avoid damaging the power cord insulation.
 - Do not use the unit near heat sources or open flame.
 - Use only the attachments supplied.
 - Do not use the kitchen machine for mixing hard ingredients, such as hard butter or frozen dough.
 - Before installing the attachments, make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
 - Before using the kitchen machine, make sure that the attachment is installed properly and fixed.
 - Be very careful when installing the motor unit of the kitchen machine to the operating position, do not put your hands
- in, do not let foreign objects get into the connection between the motor unit and the kitchen machine base.
- Before connecting the kitchen machine to the mains, make sure that the operation mode switch is set to the position «0» (off).
 - Do not use the unit outdoors.
 - Maximal continuous operation time is no more than 10 minutes and the break time between operations should be at least 10 minutes. If the motor thermal protection trips and stops during operation, disconnect the kitchen machine from the mains. Switch the unit on again only after the motor has completely cooled down, but not earlier than after 30 minutes.
 - After you finish using the kitchen machine, switch it off by setting the operation mode switch to the position «0», unplug the unit, lift the motor unit and remove the attachment.
 - Do not immerse the kitchen machine, the power plug or the power cord into water or any other liquids.
 - If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then take it out of the water.
 - Do not touch the motor unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
 - Do not block the ventilation openings on the motor unit body during the unit operation; this may lead to the electric motor overheating.
 - Never leave the plugged-in kitchen machine unattended.
 - Always unplug the unit before cleaning, changing attachments or when you are not using it.
 - Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains; take the power plug and carefully remove it from the mains socket.
 - Clean the kitchen machine regularly.
 - Do not touch the rotating attachment while using the kitchen machine.
 - Do not allow hair or clothes edges get into the attachment's rotating zone.
 - Do not allow children to touch the motor unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
 - Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
 - This unit is not intended for usage by children.
 - During the operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
 - The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or

ENGLISH

by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Periodically check the power cord and the plug isolation for damages.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.rondell.ru.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit and remove any promo-stickers that can prevent the unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.
- The unit is intended for operation with AC system and 50 or 60 Hz frequency. The unit does not need any additional settings for operating with the required nominal frequency.
- Wash the attachments (1, 2, 3), the lid (4) and the bowl (5) with warm water and neutral detergent, rinse them and dry.
- Wipe the motor unit (8) and the base (10) with a soft slightly damp cloth and then wipe them dry.

ATTACHMENTS (1, 2, 3)

Dough hook (1)

Use the hook (1) for kneading «stiff» dough, mixing minced meat, etc.

Mix dry ingredients for the dough at the minimal speed «1-3», when kneading dough, increase or decrease the attachment's (1) rotation speed with the operation mode switch (11).

Mixing attachment (2)

Use the attachment (2), for instance, for making potato mash. Recommended speed operation modes are 1-4.

Beater (3)

Use the beater (3) for beating cream and egg white, making puddings, cocktails, cream, mayonnaise, sauces and for mixing liquid products. Recommended speed operation modes are 5-6.

Notes:

- *Check if the attachment is installed correctly and make sure that it is fixed properly before the operation.*
- *Do not block the ventilation openings on the motor unit (8) during the unit operation; this may lead to the electric motor overheating.*
- *Maximal continuous operation time of the kitchen machine is no more than 10 minutes. Make at least a 10 minute break before switching the unit on again.*

USING THE KITCHEN MACHINE

- Before installing the attachments make sure that the operation mode switch (11) is set in the position «0» and the power plug is not inserted into the mains socket.
- While holding the motor unit (8) pull up and hold the lever (9) lift the motor unit (8) and fix it in the upper position (pic. 4, 5).
- Install the top bowl lid (4) on the motor unit (8) (pic. 6). To do this, align the notch on the inside diameter of the top lid (4) with the protrusion located on the back side of the top of the motor unit (8).
- Place the bowl (5) on the installation place (7) and turn it clockwise as far as it will go (pic. 7).
- Install one of the attachments (1, 2 or 3) on the shaft (6), slightly press the attachment upwards and turn the attachment counterclockwise as far as it will go. Make sure that the attachment is fixed properly (pic. 8).
- Put the necessary ingredients into the bowl (5).

- Pull up the locking lever (9), pushing on the top of the motor unit (8), set it in the working position until it clicks (pic. 9). Release the locking lever (9). Make sure that the motor unit (8) is securely locked in the operating position, and check that the bowl lid (4) is set as shown in pic. 2.

Note: there is an opening in the lid (4) for adding ingredients during the kitchen machine operation.

- Insert the power plug into the mains socket, the time 10:00 will be shown on the display (15).
- By turning the operation mode switch (11), set the required speed from 1 to 6 (see the chapter «ATTACHMENTS»).

Note: maximal continuous operation time of the kitchen machine is no more than 10 minutes. Break time between operations should be at least 10 minutes. If the motor thermal protection trips and stops during operation, disconnect the kitchen machine from the mains. Switch the unit on again only after the motor has completely cooled down, but not earlier than after 30 minutes.

TIMER TIME SETTING

- Insert the power plug into the mains socket.
- The indication «10:00» will be shown on the display (15).
- Using the timer time setting buttons «+/-» (14) set the desired timer time in the range from 0:01 to 09:59 minutes.
- To set the minutes, press and hold the button «+». The indications on the display (15) will start flashing. Using the buttons «+/-» (14) set the desired time in minutes.
- To set the time in seconds, wait until the information on the display (15) stops flashing. Press and hold the button «-». The indications on the display (15) will start flashing again. Using the button «+/-» (14) make a similar time correction in seconds. Wait until the indication on the display lights up constantly.
- Set the operation mode switch (11) to any of the positions 1-6.
- In 3 seconds the motor unit (8) will be switched on. The display (15) will start counting the operating time from the value 0:00.
- When the time you set is reached, the motor unit (8) will stop working. In 2-3 seconds, the display will show the indication «10:00».
- To start a new timer cycle, set the operation mode switch (11) to the position «0».
- Turn the operation mode switch (11) to one of the positions 1-6. In 3 seconds the motor unit (8) will be

switched on. A new timing cycle will begin with the indication 0:00 on the display (15).

Note: To set quickly the timer time, press and hold the button «+» or «-».

SPEED SETTING

The device has 2 modes for adjusting the rotation speed of the attachment:

Pulse - displayed on the control panel with the «P» symbol; **Continuous** - has a gradual adjustment of the rotation speed of the attachments from minimum to maximum, and is designated on the control panel by the numbers «1, 2, 3, 4, 5, 6» respectively.

FINISHING THE UNIT OPERATION

- After you finish the unit operation, set the operation mode switch (11) to the position «0» and unplug the unit.
- While holding the motor unit (8) pull up and hold the lever (9) lift the motor unit (8) and fix it in the upper position (pic. 5).
- Remove the attachment. To do this, press the attachment upwards and turn it clockwise.
- Remove the bowl lid (4).
- Remove the bowl (5) by turning it counterclockwise.
- Take the ingredients out of the bowl (5).
- Wash the attachment and the bowl (5) with warm water and a neutral detergent, rinse them and dry.

CLEANING AND CARE

- Switch the unit off and unplug it.
- Wash the nozzles (1, 2 or 3), the bowl (5) and the lid (4) with warm water with a neutral detergent, then dry them.
- Clean the motor unit (8) and the base (10) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe them dry.
- Do not immerse the kitchen machine, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Provide that no water or detergent gets inside the motor unit (8) or into the connection between the motor unit (8) and the base (10).
- Use neutral detergents and cleaning agents to remove dirt; do not use metal brushes, abrasive detergents and solvents.

STORAGE

- Clean the unit.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

ENGLISH

Table of recommended attachment speed settings at maximum load

Attachments	Picture	Speed	Time (min.)	Maximum volume
«Stiff» dough attachment		1-3	1 speed – 30 sec. 2 speed – 30 sec. 3 speed – 2-4 min.	Flour – 1000 g Water – 600 ml
Mixing attachment		1-4	1-2 speed – 1 min. 3-4 speed – 3-4 min.	Flour – 660 g Water – 840 ml
Whisk attachment		5-6	5 min.	Minimum of at least 2 whites, but no more than 15 eggs at a time

DELIVERY SET

Kitchen machine – 1 pc.
Bowl lid – 1 pc.
Bowl – 1 pc.
Attachments – 3 pcs.
Spatula – 1 pc.
Instructions with warranty card – 1 pc.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Rated input power: 1000 W
Maximal power: 2000 W

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@rondell.ru for receipt of an updated manual.

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

KÜCHENMASCHINE RDE-1402

Die Küchenmaschine ist für Mischen von Zutaten, Zubereitung von Soßen und Déàsserts (Schlagsahne, Puddings, Mixgetränken, Majonäse), sowie fürs Anteigen bestimmt.

BESCHREIBUNG

1. Aufsatz fürs Anteigen von Hartteig
2. Mischaufsatzz
3. Schlagbesen
4. Behälterdeckel mit Füllöffnung
5. Behälter
6. Welle für Aufsatzaufstellung
7. Aufstellplatz des Behälters
8. Motoreinheit
9. Hebel des Motoreinheitthalters
10. Untersatz
11. Betriebsstufenschalter «0-1 – -6 / PULSE»
12. Rutschfeste Füsse
13. Schaufel
14. Tasten der Timereinstellung «+» und «-»
15. Digitaler Bildschirm

SICHERHEITSMÄßNAHMEN

Vor der ersten Nutzung der Küchenmaschine lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Betriebsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Gerätenutzung kann zu seiner Störung führen und einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Küchenmaschine, dass die Netzspannung und die Gerätebetriebsspannung übereinstimmen.
- Vor der Nutzung der Küchenmaschine prüfen Sie die Aufsätze und das Netzkabel aufmerksam durch und vergewissern Sie sich, dass sie nicht beschädigt sind. Bei der Feststellung von Beschädigung benutzen Sie das Gerät nicht.
- Vermeiden Sie die Berührung des Netzkabels mit heißen Oberflächen und scharfen Möbelkanten. Vermeiden Sie die Beschädigung der Netzkabelisolation.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Aufsätze.

- Es ist nicht gestattet, die Küchenmaschine fürs Mischen von harten Zutaten, wie, zum Beispiel, harter Milchbutter oder gefrorener Teig, zu benutzen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen der Aufsätze, dass der Netzstecker an die Steckdose nicht angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Nutzung der Küchenmaschine, dass der Aufsatz richtig aufgestellt und befestigt ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Motorblock der Küchenmaschine in die Betriebspause einstellen, halten Sie Ihre Hände fern und achten Sie darauf, dass keine fremden Gegenstände zwischen den Motorblock und den Untersatz der Küchenmaschine gelangen.
- Bevor die Küchenmaschine ans Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Betriebsstufenschalter in der Position "0" (ausgeschaltet) ist.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Der maximale Dauerbetrieb beträgt nicht mehr als 10 Minuten und die Pausenzeit zwischen den Einschaltungen sollte mindestens 10 Minuten betragen. Beim Ansprechen des thermischen Motorschutzes und bei der Unterbrechung des Motorbetriebs trennen Sie die Küchenmaschine vom Stromnetz ab. Starten Sie das Gerät erneut nur nach der vollen Abkühlung des Motors, doch nicht früher als in 30 Minuten.
- Nach dem Betrieb der Küchenmaschine schalten Sie sie aus, indem Sie den Betriebsstufenschalter in die Position "0" einstellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, heben Sie den Motorblock ab und trennen Sie den Aufsatz ab.
- Tauchen Sie die Küchenmaschine, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser.
- Berühren Sie das Gehäuse des Motorblocks, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Sperren Sie die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Motorblocks während des Gerätebetriebs nicht ab, das kann zur Überhitzung des Elektromotors führen.
- Lassen Sie die ans Stromnetz angeschlossene Küchenmaschine nie unbeaufsichtigt.



DEUTSCH

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung, dem Ersetzen der Aufsätze, und wenn Sie es nicht benutzen, vom Stromnetz ab.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, ziehen Sie das Netzkabel nicht, halten Sie den Netzstecker und ziehen Sie diesen aus der Steckdose vorsichtig heraus.
- Reinigen Sie die Küchenmaschine regelmäßig.
- Berühren Sie den drehenden Aufsatz während des Küchenmaschinenbetriebs nicht.
- Halten Sie Haar und Kleidungskanten vom Aufsatzdrehbereich fern.
- Lassen Sie Kinder das Gehäuse des Motorblocks, das Netzkabel und den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern geeignet.
- Während des Betriebs und der Betriebspausen stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Lebenserfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht keiner für ihre Sicherheit verantwortlichen Person befinden oder keine entsprechenden Gerätenutzungsanweisungen bekommen haben.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

Achtung! Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten oder Folien spielen. Erstickungsgefahr!

- Prüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig, um die Isolierungsbeschädigung auszuschließen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auseinanderzunehmen, bei der Feststellung irgendwelcher Beschädigungen oder im Sturzfall trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst an die am Garantieschein und auf der Webseite www.rondell.ru angegebenen Kontaktadressen.

- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSHALTSGERAUCH BESTIMMT. KOMMERZIELLE NUTZUNG UND VERWENDUNG DES GERÄTS IN BETRIEBSBEREICHEN UND ARBEITSRÄUMEN IST VERBOTEN.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Falls das Gerät unter kalten (winterlichen) Bedingungen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es bei der Raumtemperatur nicht weniger als drei Stunden bleiben.

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung heraus, entfernen Sie alle Werbeaufkleber, die seine Arbeit stören.
- Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts, wenn das Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Geräts und die Netzspannung übereinstimmen.
- Betreiben Sie das Gerät am Wechselstromnetz mit einer 50 Hz oder 60 Hz-Frequenz, für den Gerätebetrieb bei angemessener Nennfrequenz ist keine Einstellung erforderlich.
- Waschen Sie die Aufsätze (1, 2, 3), den Deckel (4) und den Behälter (5) mit Warmwasser und einem neutralen Waschmittel, spülen und trocknen Sie diese ab.
- Wischen Sie den Motorblock (8) und den Untersatz (10) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie sie ab.

AUFSÄTZE (1, 2, 3)

Aufsatz für Anteigen (1)

Verwenden Sie den Aufsatz (1) fürs Anteigen von «hartem» Teig, Mischen von Hackfleisch usw.
Mischen Sie die trockenen Zutaten für den Teig mit der Geschwindigkeit «1-3» durch, während des Teiganröhrens erhöhen oder verringern Sie die Drehgeschwindigkeit des Aufsatzes (1) mittels des Betriebsstutenschalters (11).

Mischaufsatz (2)

Benutzen Sie den Aufsatz (2), zum Beispiel, für die Zubereitung des Kartoffelpürees.
Die empfohlenen Geschwindigkeitsstufen sind von 1 bis 4.

Schlagbesen (3)

Benutzen Sie den Besen (3) fürs Sahne- und Eiweißschlagen, für Zubereitung von Puddings, Mixgetränken, Creme, Majonäse, Soßen, sowie zum Durchmischen flüssiger Nahrungsmittel. Die empfohlenen Geschwindigkeitsstufen sind von 5 bis 6.

Anmerkungen:

- Achten Sie vor dem Betrieb darauf, dass der Aufsatz richtig aufgestellt und sicher befestigt ist.
- Sperrn Sie die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Motorblocks (8) während des Gerätebetriebs nicht ab, das kann zur Überhitzung des Elektromotors führen.
- Der maximale Dauerbetrieb der Küchenmaschine beträgt nicht mehr als 10 Minuten. Schalten Sie das Gerät erst nach 10 Minuten wieder ein.

NUTZUNG DER KÜCHENMASCHINE

- Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung der Aufsätze, dass der Betriebsstufenschalter (11) in der Position «0» ist, und der Netzstecker in die Steckdose nicht eingesteckt ist.
- Die Motoreinheit (8) mit der Hand haltend, ziehen Sie nach oben und halten Sie den Halterhebel (9), heben Sie die Motoreinheit (8) ab und befestigen Sie ihn in der oberen Position (Abb. 4, 5).
- Stellen Sie den oberen Behälterdeckel (4) auf die Motoreinheit (8) (Abb. 6). Richten Sie dazu den Ausschnitt am Innendurchmesser des oberen Deckels (4) mit dem Vorsprung auf der Rückseite des oberen Teils der Motoreinheit (8) aus.
- Stellen Sie den Behälter (5) auf den Aufstellplatz (7) auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten (Abb. 7).
- Setzen Sie einen der Aufsätze (1, 2 oder 3) auf die Welle (6) auf, drücken Sie den Aufsatz leicht nach oben und drehen Sie den Aufsatz entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Einrasten. Vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz sicher befestigt ist (Abb. 8).
- Legen Sie notwendige Nahrungsmittel in den Behälter (5) ein.
- Ziehen Sie den Halterhebel (9) nach oben, indem Sie den oberen Teil der Motoreinheit (8) drücken, stellen Sie ihn in die Arbeitsposition ein, bis er einrastet (Abb. 9). Lösen Sie den Halterhebel (9). Stellen Sie sicher, dass die Motoreinheit (8) sicher in der Arbeitsposition

befestigt ist, prüfen Sie, ob der Behälterdeckel (4) laut der Abbildung 2 eingestellt ist.

Anmerkung: im Deckel (4) gibt es eine Füllöffnung für die Zutatenzugebung während des Küchenmaschinenbetriebs.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein, auf dem Bildschirm (15) wird die Zeit 10:00 angezeigt.
- Durch das Drehen des Betriebsstufenschalters (11) stellen Sie die notwendige Geschwindigkeit von 1 bis 6 ein (siehe Punkt «AUFSÄTZE»).
- **Anmerkung:** der maximale Dauerbetrieb der Küchenmaschine beträgt nicht mehr als 10 Minuten. Die Pausenzeit zwischen den Einschaltungen sollte mindestens 10 Minuten betragen. Beim Ansprechen des thermischen Motorschutzes und bei der Unterbrechung des Motorbetriebs trennen Sie die Küchenmaschine vom Stromnetz ab. Starten Sie das Gerät erneut nur nach der vollen Abkühlung des Motors, doch nicht früher als in 30 Minuten.

EINSTELLUNG DER TIMERZEIT

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Auf dem Bildschirm (15) wird die Angabe «10:00» angezeigt.
- Stellen Sie mit der Taste der Timerzeiteinstellung «+/-» (14) die gewünschte Timerzeit im Bereich von 0:01 bis 09:59 Minuten ein.
- Um die Minuten einzustellen, drücken und halten Sie die Taste «»». Die Angaben auf dem Bildschirm (15) beginnen zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten «+/-» (14) die gewünschte Zeit in Minuten ein.
- Um die Zeit in Sekunden einzustellen, warten Sie, bis die Information auf dem Bildschirm (15) aufhört zu blinken. Drücken und halten Sie die Taste «»». Die Angaben auf dem Bildschirm (15) beginnen erneut zu blinken. Mit der Taste «+/-» (14) führen Sie eine ähnliche Zeitkorrektur in Sekunden durch. Warten Sie, bis die Anzeige auf dem Bildschirm dauerhaft leuchtet.
- Stellen Sie den Betriebsstufenschalter (11) in eine der Positionen 1-6 ein.
- Nach 3 Sekunden schaltet sich die Motoreinheit (8) ein. Auf dem Bildschirm (15) beginnt die Betriebszeit ab 0:00 zu zählen.
- Wenn die von Ihnen eingestellte Zeit erreicht ist, stoppt die Motoreinheit (8). Nach 2-3 Sekunden wird die Angabe «10:00» auf dem Bildschirm angezeigt.

DEUTSCH

- Stellen Sie den Betriebsstufenschalter (11) in die Position «0» ein, um einen neuen Zyklus des Timers zu starten.
- Stellen Sie den Betriebsstufenschalter (11) in eine der Positionen 1-6 um. Nach 3 Sekunden schaltet sich die Motoreinheit (8) ein. Ein neuer Zeitmesszyklus beginnt mit der Anzeige 0:00 auf dem Bildschirm (15).

Anmerkung: Um die Zeitangaben des Timers schnell einzustellen, drücken und halten Sie die Taste «+» oder «-».

EINSTELLEN DER GESCHWINDIGKEIT

Das Gerät verfügt über 2 Modi zur Regelung der Drehgeschwindigkeit des Aufsatzes:

Impuls - wird auf der Bedienungsplatte mit dem Symbol «P» angezeigt;

Kontinuierlich - hat eine stufenlose Regelung der Änderung der Drehgeschwindigkeit der Aufsätze von minimal auf maximal und wird auf der Bedienungsplatte durch die Zahlen «1, 2, 3, 4, 5, 6» entsprechend angezeigt.

BEENDIGUNG DES BETRIEBS

- Nach Abschluss des Betriebs stellen Sie den Betriebsstufenschalter (11) in die Position «0» ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Die Motoreinheit (8) mit der Hand haltend, drücken Sie nach oben und halten Sie den Halterhebel (9), heben Sie die Motoreinheit (8) hoch und befestigen Sie sie in der oberen Position (Abb. 5).
- Entfernen Sie den Aufsatz. Drücken Sie dazu den Aufsatz leicht nach oben und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
- Nehmen Sie den Behälterdeckel (4) ab.

Tabelle empfohlener Einstellungen der Aufsatzgeschwindigkeit bei maximaler Einfüllung

Aufsätze	Abbildung	Geschwindigkeit	Zeit (Minuten)	Fassungsvermögen
Aufsatz für Hartteig		1-3	Geschwindigkeit – 30 Sek. Geschwindigkeit – 30 Sek. Geschwindigkeit – 2-4 Min.	Mehl – 1000 g Wasser – 600 ml
Mischaufsaetz		1-4	1-2. Geschwindigkeit – 1 Min. 3-4. Geschwindigkeit – 3-4 Min.	Mehl – 660 g Wasser – 840 ml
Schlagaufsaetz		5-6	5 Min.	Mindestens 2 Eiweiße, aber nicht mehr als 15 Eier auf einmal

DEUTSCH

LIEFERUMFANG

Küchenmaschine – 1 St.
Behälterdeckel – 1 St.
Behälter – 1 St.
Aufsätze – 3 St.
Schaufel mitgeliefert – 1 St.
Bedienungsanleitung mit Garantiekarte – 1 Stk.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Nennleistungsaufnahme: 1000 W
Maximale Leistung: 2000 W

ENTSORGUNG



Zwecks Umweltschutz nach Beendigung der Nutzungsdauer des Gerätes und der Batterien (falls mitgeliefert), werfen Sie diese zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design, Konstruktion und die das gemeine Gerätbetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern, deswegen kann sich die Betriebsanleitung vom Gerät gering unterscheiden. Bei Feststellung solcher Unterschiede bitte teilen davon per E-Mail info@rondell.ru für eine aktualisierte Betriebsanleitung mit.

Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre



Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

условия гарантийного обслуживания

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА/CALL CENTER:
+7 (495) 921-01-70

Уважаемые покупатели!

Требуйте от продавца заполнения гарантийного талона, включая отрывные купоны.



Русский

Уважаемый покупатель!

RÖNDELL благодарит Вас за Ваш выбор и гарантирует высокое качество работы приобретенного вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устраниению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизированном сервис-центре, указанном на сайте www.rondell.ru.

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона RÖNDELL с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-предавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;
- Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантированном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
 - использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца, а также естественный износ прибора.
4. Случай, на которых гарантия не распространяется:
 - механические повреждения;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля производителя и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения);
 - подключение прибора к питанию, телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
 - чистка аудиоголовок, приводов для считывания информации с носителей различных типов;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).
 - для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
 - для бритв – смятая или порванная сетка.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «RÖNDELL», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

Dear Customer!

**RÖNDELL appreciates your choice and guarantees the high quality
of the purchased appliance operation under keeping of service rules.**

The guarantee period for all devices is 12 months from the date of purchase. By this guarantee book the manufacturer confirms the good working condition of the device and undertakes the obligation to repair any defects which may arise through the fault of the manufacturer free of charge. Warranty service is available at any authorized service center enlisted on the site www.rondell.ru.

Guarantee service conditions

1. The guarantee is valid if the following issuance conditions are observed:
 - correct and precise filling in the original RÖNDELL warranty card with mentioning model name, its serial number, date of sale, with seal of Seller and signature of Seller's representative in the warranty card, seals on each tear-off coupon, Buyer's signature;

The manufacturer retains the right to refuse guarantee service in case of failure to submit the above-mentioned documents, or if the information they contain is incomplete, illegible or contradictory.
2. The guarantee is valid if the following operating conditions are observed:
 - the device is used in strict accordance with the operating instructions;
 - the safety rules and requirements are observed.
3. Warranty does not include periodic maintenance, cleaning, installation, adjustment of device at the owner's home, as well as natural device wear and tear.
4. Cases not covered by the guarantee:
 - mechanical impairments;
 - non-observance of operating conditions or faulty action of the owner;
 - incorrect installation or transportation;
 - natural hazards (lightning, fire, flooding etc.), as well as other causes beyond the control of the seller and manufacturer;
 - penetration of external objects, liquids or insects into the device;
 - repair work or structural alterations carried out by unauthorised persons;
 - use of the device for professional purposes (whereby the load exceeds the domestic application level);
 - connection of the device to power supply, telecommunication and cable-based networks incompatible with the State Technical Standards;
 - cleaning of audio heads, different media readout drives
 - breakdown of the accessories of the unit listed below, if their replacement is specified by the construction and does not require disassembly of the unit:
 - a) the remote control, the accumulator batteries, batteries, external power blocks and charging devices;
 - b) the consumable products and accessories (packing, cases, belts, bags, grids, blades, flasks, plates, supports, racks, roasting racks, hoses, tubes, brushes, attachments, dust containers, filters, odor absorbers).
 - for battery-operated devices: use of incompatible or discharged batteries, or any impairments caused by discharged or leaky batteries (we recommend to use only high-quality batteries);
 - for battery powered devices – any damages caused by battery charging and recharging rules violation.
 - for shavers: crumpled or ruptured safety mesh;
5. This guarantee is provided by the manufacturer in addition to the customer's rights, stipulated by the current legislation, and does not restrict them.
6. The manufacturer is not responsible for possible harm, caused directly or indirectly by «RÖNDELL» products to people, pets, consumer's property and/or other third parties in case if it has happened due to violation of rules and operating conditions, installation of the unit; intended and/or careless actions (inactions) of a consumer and/or other third parties, the effect of force majeure circumstances.



Röndell
Professionals Recommend

Гарантийный талон / Guarantee card

476-

Сведения о покупке/Purchase information

Модель/Model:

Кухонная машина RDE-1402

Серийный номер №/Serial №:

Дата покупки/Date of purchase:

Сведения о продавце/Seller information

Название и адрес продающей организации/Name and address of selling organization:

Телефон/Telephone number:

М.П.
P.S.

Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен и согласен /
Here by I confirm the receipt of the guarantee terms

Подпись покупателя /
Buyer's signature

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только при наличии печати продающей организации/
ATTENTION! The guarantee card is valid only if stamped by the selling organization

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.



Röndell
Professionals Recommend

Röndell
Professionals Recommend

Röndell
Professionals Recommend

Купон/Coupon №3

476-

Модель/Model:

**Кухонная машина
RDE-1402**

Серийный номер №/
Serial №:

Дата поступления в ремонт/
Repair start date:

Дата выполнения ремонта/
Repair completion date:

Вид ремонта/Type of repair:

М.П.
Р.С.

Купон/Coupon №2

476-

Модель/Model:

**Кухонная машина
RDE-1402**

Серийный номер №/
Serial №:

Дата поступления в ремонт/
Repair start date:

Дата выполнения ремонта/
Repair completion date:

Вид ремонта/Type of repair:

М.П.
Р.С.

Купон/Coupon №1

476-

Модель/Model:

**Кухонная машина
RDE-1402**

Серийный номер №/
Serial №:

Дата поступления в ремонт/
Repair start date:

Дата выполнения ремонта/
Repair completion date:

Вид ремонта/Type of repair:

М.П.
Р.С.

